バックサポート

腰回り EA926BD-1 S(66~91cm) 340g EA926BD-2 M(91~122cm) 380g EA926BD-3 L(122~147cm) 400g

独特のデザインでバックストレスを軽減します。 動きやすさとバックサポートするために3つの部分から 構成されています。


内部は200mm幅のメディカルスタイルバンドが2本と その上から固定する第3の伸縮性ベルト。 摘み上げたりすることな〈、最適なサポートをもたらします。 サスペンダーはマジックテープ止、取外し自在です。





前

装着方法




テンションストラップを外します。 ベルトの中心を背中にあわせ図の ように横を持って引張ります。



下のベルトを伸ばし胃のあたりでマジックテープを止めます。



上のベルトを伸ばして、マジックテープで止めます。



テンションストラップを両方引張りながら マジックテープでサイドに取付けます。



サスペンダーの長さを合わせます。

サスペンダーの取付方法



前面両サイドにあるD管に サスペンダーの先端を通し、 マジックテープで閉じます。



背面両サイドにあるD管にサスペンダーの先端を通し、マジックテープで閉じます。