

EA115F-1 (水圧テストゲージ)

◆ 注意

- ・精密機器ですので丁寧に扱ってください。
- ・水道水吐出圧検査以外には使用しないでください。
- ・テストゲージに最高メモリ圧力の加わらぬよう注意してください。


・バルブコックの開閉は徐々に行い、急激な圧力の加圧は避けてください。

◆ 仕様


- ・蛇口径・・・φ22mmまで
- ・圧力計・・・0～1MPa
- ・重量・・・249g

◆ 取付方法

- ① 水道の蛇口に止ネジ(4ヶ所)で取付
その下のナット部を閉め込んでください。



◆ 各部名称



◆ 使用方法

テストゲージのバルブコックを左図のように下向きにセットしてください。

- ① 水道の蛇口をひねり水を出します。
- ② バルブコックを図の位置にゆっくりとセットしてください。
- ③ 圧力計のメモリを読み取ります。

