


MODEL **K-601V** ミニバックガン MINI VAC GUN

この度はKINKIのミニバックガンをお買い求め頂きましてありがとうございます。KINKIミニバックガンは、吸引と吹き飛ばしがレバー操作一つで簡単に出来ます。

We thank you for choosing our "KINKI" Mini Vac Gun. This item is easy to use by lever action changing the switch to vacuum and blow.

分解図 Block Diagram



部品リスト Parts List

品番 NO.	部品名	Parts	数量 Quantity
3	空気弁セット	Air Valve Set	1 set ※
4	引金用ビスセット	Trigger Screw Set	1 set
5	引金	Trigger	1 pc.
7	本体止ビス(リング)	Main Body Screw	1 set
9	空気ニップル(リング)	Air Nipple "O" Ring	1 set
10	OPBプラグ(リング)	Air Nipple "O" Ring	1 set
11	空気弁スプリング	Air Valve Spring	1 pc. ※
12	ヘッド継手	Head Joint	1 pc.
13	パッキン	Packing	1 pc.
14	切換弁本体	Change Valve Main Body	1 pc.
15	ノズル	Nozzle	1 pc.
16	切換弁	Change Valve	1 pc.
17	弁リング	Valve "O" Ring	2 pc.
18	切換レバー	Change Lever	1 pc.
19	集塵袋ニップル	Dust Bag Nipple	1 pc.
20	バンド	Band	1 pc.
21	集塵袋	Dust Bag	1 pc.

※印のある物はセットのみで販売されます。

使用方法

- ①ニップルに②集塵袋を取付け、②バンドでクリップして下さい。
- コンプレッサーからのエアースを⑨空気ニップル(又は⑩OPBプラグ)に接続して下さい。
- 吸引・吹き飛ばしエアの空気圧は0.3~0.5MPaの範囲で設定して下さい。
- ⑩切換レバーを前に倒すと吹出し、後ろへ倒すと吸引。又、⑩切換レバーの加減でエアの強弱が調整できます。

使用後のお手入れ

- ②集塵袋に集塵物が多くなると能力が落ちますので袋内の清掃を行って下さい。
- ②集塵袋の回路で詰まった場合、①集塵袋ニップルに手を当て逆流させれば解消します。

HOW TO USE

- Attach ② Dust Bag to ① Dust Bag Nipple and clip by ② Band.
- Connect Air Hose from compressor to ⑨ Air Nipple or ⑩ OPB Plug.
- Set the air pressure at range of 0.3-0.5Mpa for vacuuming and sucking.
- ⑩ Change Lever - Go forward for sucking. Go backward for vacuuming. The air power can also be adjusted by this lever.

MAINTENANCE

- Throw away the dust from ② Dust Bag to operate smoothly.
- In case the connection to ② Dust Bag is been blocked, put the finger at ① Dust Bag Nipple to close, then airflow goes backward and the blocking is solved.

この説明書は大変重要ですので理解した上で御使用下さい。尚、説明書は大切に保管して下さい。

**警告**



下記内容を怠った場合、身体に対し重度の障害や死亡する可能性があることを示しています。

- 空気圧力は最高使用空気圧力以上で使用しないで下さい。(0.5MPa以下)
- ネジ部の取付けに緩みがないか点検して下さい。
- 人為的な衝撃、極端な曲げ、引っ張りを加えないで下さい。破損する恐れがあります。
- 当社製品に他の部品又は製品に附加した上で使用されて生じた事故及び損害は責任を負いません。
- 修理は必ず当社に依頼して下さい。

株式会社 近畿製作所  
KINKI Seisakusho Co., Ltd.  
TEL 06-6700-2601  
FAX 06-6700-2606