


## 取りつけ方法




壁面のほこり・油・水分をよくふきとり、吸盤を洗い乾かします。



吸盤の中心部を強く押しつけ、外側をこすって空気を抜きます。

### 正しいフックの使い方



④は1kgまでOK  
⑤⑥のような使用は避けてください。

### Method:

- ① Wipe away dirt etc. Dry completely. Wash and dry the suction cup.
  - ② Press it down in the center. Remove extra air by rubbing around the edge.  
※This hook can support up to 1kg.
- ④ is the best weight bearing direction ⑤ & ⑥ may break.

## 取りつけ前に必ずお読みください。

### 取りつけられる所

- タイル(吸盤より大きいタイル)
- ガラス(平滑なガラス)
- ステンレス(模様のないもの)
- 冷蔵庫など金属塗装面

### 使用できない所

- キズ・ザラザラ・凹凸・ツヤ消しなどの面

### 制限荷重

# 1kg

### 重さの目安

- ボディブラシ約300g
- 湯力キ棒約200g
- プラスチックカップ約100g

### 取りはずしたい場合

- 吸盤についているつまみを引くと、簡単にとることができます。
- ★一度はずれたものや古くなったものは、洗面器などに沸騰したお湯をそそぎ、5~6分つけた後乾かして使用してください。(その際、やけどに注意してください。)

### ご使用上の注意

- 時計・ガラス製品など貴重品やこわれやすいものはかけないでください。
- 制限荷重を守ってください。

### 〈材質表示〉

吸盤	塩化ビニル樹脂
フック	スチロール樹脂