

BERMAS
Born in Germany

交換用キャスター キット

■交換方法

▲必ずお読み下さい

●交換作業の際はスーツケースが十分に安定する場所で作業を行って下さい。
●工具を使用しての作業になりますので、怪我のないよう手先には十分お気をつけ下さい。●この商品はスーツケース用のキャスターとなっておりますので、それ以外の用途では使用しないで下さい。●この交換用キャスターは BERMAS の対象商品のみに取付可能な商品となっており、それ以外の商品には取り付けはできません。適合情報をよくご確認の上ご使用ください。●お客様の取付不備によるスーツケース本体の破損及び収納物の破損は保証できかねますので、正しい取り付け方法で確実に作業を行って下さい。●乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

- この度はお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い下さい。
- お読みになった後も大切に保管して下さい。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。

キャスター径

50 mm

キット内容

キャスター X2
専用ボルト X2
ワッシャー X2
六角レンチ

適合商品
要確認



①取り付けボルトを緩める
それぞれのキャスターは軸にボルトで固定されております。消耗し交換が必要なキャスター軸の底部のボルトの頭に付属の六角レンチを奥までしっかりと差し込み反時計回りに回してネジを完全にゆるめて下さい。



②キャスターの取り外し
ボルトが完全に緩んだ事を確認した後にボルト、ワッシャー及びキャスターを抜き取って下さい。この時、軸部分にグリスや汚れが付着している場合がございますので、衣服などにつかないようご注意下さい。



③キャスターの取り付け
外した逆の手順で軸にキャスターを差し込みワッシャーをセットしボルトを六角レンチで締め込みます。この時、ワッシャーをきちんと溝にはめ込んでから締め込んで下さい。なお、ボルトの締めすぎにはご注意下さい。ネジ山の損傷や六角穴が破損する可能性がございます。



④取り付けの確認
新しいキャスターの取り付けが完了したら、しっかりと取り付けができているか確認してから次の交換へと移行して下さい。交換が完了した後に問題なく走行ができるかをチェックしてから実際にご使用下さい。