


## 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ZK-400

## パーツリスト



## 組み立て方法


\*組み立てる前に+ドライバーをご用意ください。  
\*組み立てる前に部品と数量をご確認ください。

1 下図のように①フレームと②背板を  
③ネジで+ドライバーを使ってねじ込み、  
しっかりと固定します。

2 ①で組み立てた④フレームのワイヤーに  
⑤棚板の溝を差し込み、取り付けます。  
⑥棚板は下段、中段、上段の順に取り付け  
てください。

3 ⑦フックと⑧カトラリーポケットは  
⑨フレームの余ったワイヤーのお好きな  
位置に取り付けてご使用ください。

\*②背板はネジ穴が凹んでいる側を  
後面に向けて組み立ててください。



## △ 使用上のご注意

- 事故・転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆などの原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- 製品本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
- 組み立てた後、設置後、製品がしっかり固定され安定しているか、必ずご確認の上ご使用ください。
- 使用中はネジやフレームのジョイント部分がゆるんでいないか定期的に確認してください。ゆるみが発生した場合は、+ドライバーでしっかりと締めて固定してください。
- 製品を移動させる際は、引き摺って接地面をキズつけないよう注意してください。
- 物を収納したり、掛けたり、外したりする際は、本品に負担をかけないよう丁寧に取り扱ってください。また、重量の偏りがないよう、バランスよく収納してください。
- サイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 耐荷重制限は必ずお守りください。耐荷重制限内でも、大きな衝撃により本品や収納したものや掛けたものが落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- 貴重品や壊れやすいものの、危険なものは収納したり、掛けたりしないでください。
- 無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。

## お手入れ方法

- スチール本体の汚れは、乾いた布で拭いてください。
- 濡れた場合は乾いた布で拭き、よく乾かしてください。長時間、濡れたまま放置すると錆や腐食の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 本体: 約W58×D16×H45.5cm カトラリーポケット 約W15×D5.5×H11cm

■品質表示 本体: スチール(粉体塗装) カトラリーポケット: ABS樹脂

■付属品 フック×5

■棚内寸 約W57×D15×H4cm (1ピッチ+5.5cmづく高くなります。)

■耐荷重 各棚: 約5kg / フック 1つあたり: 約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)

