

# EA153AB-2(ミニエアーフィルター) 取扱説明書


このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書を  
よくお読み頂きますようお願い申し上げます。

ver1.1



- 特長 本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去します。

- 仕様 使用温度範囲…5°C～60°C  
重量…220g  
5マイクロフィルター付  
接続ネジ…1/4"PT  
排出方法…コック式



## ◆ 取り付け方法

- 取り付け方向…エアーの流れは本体上の▷マークの指示に従ってください。
- 取り付け姿勢…排水口を下へ向けてください。
- 取り付け位置…できる限り保護を必要とする器具へ近づけてください。
- 取り付け場所…直射日光を避け、熱源や有害物質から充分距離を取ってください。
- 排水口の真下に排水管等を設置し、適度に排水を行ってください。
- 使用圧力範囲は1Mpa以下です。

## ◆ エアーフィルターの排水方法

- 空気圧力がある時は、下部の排水弁を垂直状態にする事で、すぐに排水します。
- 水位のレベルが上限を超えない様に、こまめに排水してください。

※ドレンバルブは内圧が0.1Mpa以下になった時に自動排水の機能を持っています


## ◆ メンテナンス

- コンプレッサーを停止し、ライン内の圧力エアーを排出します。
- ボールを反時計方向に回して取り外し、フィルターを取り出します。
- フィルターにエアーブローをかけて清掃してください。
- きれいな布でボウル部分を拭いてください。ただし溶剤などは使用しないでください。

## 注意

- 当製品は工業用空気圧力システムにのみ使用してください。
- 表示された圧力または温度を超えないでください。
- 流体には使用しないでください。
- プラスチック部分は油脂、ペンキ、化学物質などとの接触を避けてください。

## ● 取り付け例



**改造はしないでください。**

- 本気の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社エスコ  
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929