

EA159SG-3(エアーニードルチゼラー)取扱説明書

製品を使用前に必ずお読み頂き、内容を十分に理解した上で、正しくご使用ください。 Ver1.1

本製品は、建造物、建築物などのサビ、スケール、ペンキなどを落とすエアーツールです。

 警告	誤った取扱いをした場合、死亡や重傷を負う恐れがあります。		
 注意	誤った取扱いをした場合、軽傷や財産の損害を負う恐れがあります。		
	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。

 警告			
 必ず守る	・使用時はゴーグル、マスク、手袋、耳栓等の保護具を着用する。 ・使用圧力を守り、使用する。		
 禁止	・高圧ガス(酸素、アセチレンガス等)を動力としない。 爆発の危険があります。エアーコンプレッサーによる圧縮空気を使用してください。 ・爆発の危険性がある環境下では使用しない。 ・使用中は可動部に触らない。 手が触れると怪我をする恐れがあります。 ・無理な体勢で使用しない。 ・長時間の連続使用をしない。 騒音による難聴の恐れ、振動などにより疾病や腱鞘炎になる恐れがあります。 ・電気に接触させない。 エアーツールは絶縁されていません、感電の恐れがあります。 ・投げたり落したり衝撃を与えない。 事故や故障の原因となります。 ・指定された用途以外では使用しない。		
 分解禁止	・分解や改造はしないで下さい。 製品の破損や使用中の事故につながるおそれがあります。		

 注意			
 必ず守る	・作業前には、各部を点検し損傷、異常がないか確認をする。 ・ニードルの交換時、作業終了時、エアーツールの運搬時、異常を感じた場合はスイッチを切り、エアーホースを外した状態にする。		
 禁止	・使用時は、照明をつけるなど明るい環境で行い、暗所では使用しない。 ・子供が触れる場所には置かない。		

【仕様】

- ・打撃数…4, 800bpm
- ・ニードルサイズ…φ3×125mm(12本)
- ・使用圧力…0.63MPa
- ・空気消費量…120L/min
- ・吸込口ねじサイズ…Rc1/4"
- ・使用コンプレッサー…1.5HP以上
- ・使用エアホース内径…8mm
- ・騒音値…98dB(A)
- ・三軸合成値…5.7m/s² (ISO22867)
- ・重量…1,300g
- ・全長…295mm

【各部名称】




【付属品】 エアーニードルチゼラー、プラグ

【使用方法】

1. 吸入口の保護キャップを外し、プラグを取り付けて下さい。
2. エアーホースに接続し、スイッチを押すとニードルが可動します。
3. ニードルを対象物にあて、スイッチをゆっくり握り始動させてください。
4. 作業終了時はエアホースを外して下さい。

<接続例>



【ニードルの交換方法】

- ①ニードルチューブを反時計回りに回して外します。
- ②ニードルホルダーからニードルを取り出し交換します。
(交換用ニードル品番：EA159RG-1)
- ③逆の手順で元に戻します。



【保管・メンテナンス】

- ・乾燥した場所に保管してください。(湿気があるとサビが発生する場合があります。)
- ・ゴミや異物が侵入しない様にし、取扱説明書と一緒に保管してください。
- ・サビと摩耗を防ぐ為、ご使用前に注油口より注油をして下さい。
(ISO VG10のエアーツールオイルを数滴たらす)
- ・使用状況に応じて、定期点検をして下さい。

<振動工具の三軸合成値について>

仕様欄に数値を記載しています。

日振動ばく露量A(8)は、厚生労働省の下記サイトで 求めることができます。

<https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf>