

電動ドライバーを使って 狭い箇所でも素早くネジ回し!



胴縁

骨組みとなるCチャンの組付けや固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に



柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に


胴差し

AOA-19 AOA-19S1 AOA-19S2 EA550AS

オフセットアダプター オフセットアダプターソケットセットS1 オフセットアダプターソケットセットS2



AOA-19



AOA-19S1



AOA-19S2


No.	内容
AOA-19	・H19mm対応オフセットアダプター
AOA-19S1	・H19mm対応オフセットアダプター ・ソケット H17, H21 ・Cリング (2ヶ)
AOA-19S2 EA550AS	・H19mm対応オフセットアダプター ・ソケット H10, H12, H13, H14, H17, H19, H21, H24 ・ギヤロック ・Cリング (2ヶ) ・収納ケース

AOA-1910 ~1924

オフセットアダプター専用ソケット



AOA-1917




AOA-1921


No.	内容
AOA-1910	・H10mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1912	・H12mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1913	・H13mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1914	・H14mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1917	・H17mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1919	・H19mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1921	・H21mmソケット ・Cリング (1ヶ)
AOA-1924	・H24mmソケット ・Cリング (1ヶ)

AOA-19AD3 AOA-19AD3

オフセットアダプター専用アダプター



AOA-19AD3




AOA-19AD4

No.	内容
AOA-19AD3	・差込角9.52mm (3/8") ・Cリング (1ヶ)
AOA-19AD4	・差込角12.7mm (1/2") ・Cリング (1ヶ)

AOA-19GL

オフセットアダプター専用ギヤロック




AOA-19GL

No.	内容
AOA-19GL	・ギヤロック (1ヶ)

AOA-19CR AOA-19OR

オフセットアダプター ソケット・アダプター用 Cリング, Oリング




AOA-19CR






AOA-19OR

No.	内容
AOA-19CR	・Cリング (1ヶ)
AOA-19OR	・Oリング (1ヶ)




本体最大トルク
180N・m

専用アダプターは「首振り」**ストレート** どちらにも対応



入力部と出力部の回転方向は同じです



入力部に対して19mmソケットビット (または6.35mm六角軸ビット) を差し込み、六角ボルト (またはナット) に出力部を差し込みます。オフセットアダプターをしっかりと握りながら電動ドライバーで回します。

ネジ頭が入力部でしっかりと差し込み、ネジを回します。

入力部の掛かりが浅いと、ネジがなめまわすことがあります。

ソケットの取り付け方



① ソケットを出力部に差し込みます。
(オフセットアダプターどちらの面でも取り付け可能です)

② Cリングをスライドさせてソケットの溝に取り付けて完了です。

■ Cリングの外し方



Cリングの隙間にマイナスドライバーを差し回すと外しやすくなります

使用中ソケットが抜けて飛んだり、落下しないようにソケット装着の際は必ずCリングを取り付けてください。

ギヤロック (手締めの際に使用)



ギヤロックにより内部のギアが固定され、手締めでボルト回しができます。