

1 セットアップガイド

AirStation WSR-5400AX6P シリーズ

お使いになる前に、本紙をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面をお読みください。

※本製品を落としたり、転倒せると、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

※設備や機器、制御システムなどの本製品の使用は意図されておりません。詳細は、本紙うら面「免責事項」をお読みください。

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはホームページ（<https://www.buffalo.jp/>）を参照してください。

製品の概要

本製品は、Wi-Fi 6(11ax)に対応した Wi-Fi ルーターです。複数の機器を Wi-Fi でネットワークに接続できます。

Wi-Fi 6 (11ax) とは：高速で遅延がないため、高画質な動画配信サービスの視聴、ネットワークで大きなデータを扱う操作、多台数の同時接続に適した規格です。

本製品の取扱説明書について

1 セットアップガイド（本紙）

安全にお使いいただくための大切な情報やパッケージ内容、各部の名称、仕様、製品に関するお問い合わせ先、設置からインターネットに接続するまでご案内していますので、必ずはじめにお読みください。

2-A 引っ越しガイド

今まで使用していた Wi-Fi ルーターの設定を本製品に引っ越し手順をご案内しています。

2-B Wi-Fi EasyMesh™での接続手順

Wi-Fi 中継機などと組み合わせて、通信エリアを広げたり、最適な通信経路を自動選択したりできるメッシュネットワークを構築する手順をご案内しています。

パッケージ内容


□ Wi-Fi ルーター（本製品）	1 台	✓ 1 セットアップガイド（本紙）	1 枚
□ スタンド	1 個	□ 2-A 引っ越しガイド	1 枚
□ AC アダプター	1 個	□ 2-B Wi-Fi EasyMesh™での接続手順	1 枚
□ LAN ケーブル	1 本	□ 3 ネット脅威プロッカーワード	1 枚
□ セットアップカード	1 枚	□ パッファロー訪問設定サービス	1 枚
□ ライセンスカード	1 枚		

※本紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ずお読みください。

スタンドの取り付けかた

スタンドの突起部分をくぼみに差し込んで、矢印の方にカチッと音がするまでスライドしてください。



※転倒防止のため、スタンドを取り付けて使用してください。

※スタンドは、壁面へ取り付ける際にも使用します。その場合は、ここではスタンドを取り付けず、当社ホームページ（上記の「本製品の取扱説明書について」参照）に掲載の 4 ユーザーマニュアルを参照して取付けてください。

※保護シートがある場合は、はがしてから使用してください。

ファームウェア自動更新機能について

本製品は、「ファームウェア自動更新機能」（以下「本機能」と記載します）に対応しています。本機能を使用すると、脆弱性などのセキュリティに関する問題などが発見された場合に、新しいファームウェアが自動的に本製品へ適用されます。また、本製品の設定画面から設定を変更して、常に最新のファームウェアに自動更新したり、更新の通知のみを受け取る設定や本機能を無効にしたりできます。

■メモ 本製品の詳細設定画面【管理】-[「ファームウェア更新】内の「ファームウェア自動更新機能」で設定の変更ができます。また、本製品の設定画面の表示やファームウェアの更新を「AirStation アプリ」（旧 StationRadar）で行うことができます。詳細は当社ホームページに掲載の 4 ユーザーマニュアルを参照してください。

本機能についてのご注意

●ファームウェアの更新中はインターネットに接続できなくなります。

●従量制課金契約の場合は、ファームウェアダウンロードによる通信費用や、パケット通信量の超過による速度制限が発生することがあります。発生した通信費用はお客様負担となります。

●本機能は以下の情報を、当社が管理するサーバーに送信します。

・本製品の機器名とファームウェアバージョン ・本製品の設定情報の一部 ・本製品のネットワーク判別情報
SSID や暗号化キー、パスワードなどの情報は送信されません。当社は、これらの情報を本機能の実現と今後の製品改善のためだけに利用し、それ以外の目的では利用しません。本機能について同意いただけない場合は、上記の ■メモ を参照して、本製品の設定画面で自動更新をしない設定に変更してください。

使用上の注意

シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。


本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしほばってから拭き取ってください。

廃棄時の注意

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

各部の名称



各部の名称とはたらきの詳細は、下記の当社ホームページからご覧いただけます。

86886.jp/wsr-5400ax6p_diagram/

と、本製品のモードを指定できます。

ROUTER：本製品をルーターとして接続するとき、または無線引っ越し機能を使用するときに押します（右下「引っ越し方法」を参照してください）。

POWER ランプ：AC アダプターを接続して約 1 分経つと緑色に点灯します。

WB：本製品を EasyMesh のエージェントとして、または中継機モードとして使用します。本製品を別の Wi-Fi ルーター（無線 LAN 親機）に接続して、電波の範囲を広げるときに指定します。

WIRELESS ランプ：Wi-Fi 通信状態を表示します。

INTERNET ランプ：インターネット通信状態を表示します。

ROUTER ランプ：ルーターの状態を表示します。

DC 端子：付属の AC アダプターを接続します。

RESET ボタン：本製品の電源が入っているときに、先の細いもの（つまようじなど）で 3 秒以上長押しすると、本製品の設定内容を出荷時設定に戻すことができます。

ROUTER/AP/WB スイッチ：AUTO/MANUAL スイッチ

AUTO：自動でルーターとして、またはアクセスポイントモードで本製品を設定します。

MANUAL：ROUTER/AP/WB スイッチで、本製品のモードを指定する場合、「MANUAL」にします。

ROUTER/AP/WB スイッチ：AC アダプター用フック

AC アダプターのケーブルが抜けないように、ケーブルを引っ掛けます。

セットアップ方法について


本製品をセットアップする方法は、お使いの機器や使用目的によって異なります。

スマートフォンで設定する

お使いのスマートフォンに「AirStation アプリ（※1）」をインストールし、AirStation アプリの画面の指示に従って本製品をセットアップしてください。

※1 バージョン3.0以降、アプリ名称を「StationRadar」から「AirStation アプリ」に変更しています。

iOS用



App Storeで「AirStation アプリ」を検索するか、QRコードからアクセスしてアプリをダウンロードしてください。

Android用



Google Playで「AirStation アプリ」を検索するか、QRコードからアクセスしてアプリをダウンロードしてください。

AirStation アプリは、本製品のセットアップ後も本製品の管理に使用する便利なアプリです。

また、本製品にはネットワークに接続された機器を外部からの攻撃から守る、「ネット脅威プロッカーワード」のライセンスが付属しています。

出荷時の設定では、ライセンスが有効化されていませんので、AirStation アプリでライセンス認証を行い、ライセンスを有効化してください。手順については、アプリのヘルプを参照してください。

今までの Wi-Fi ルーターと交換する場合の手順は、2-A 引っ越しガイドの 1 「スマート引っ越しを使う」にも記載しています。

パソコンで設定する

スマートフォンが手元にない場合や、スマートフォンのアプリではなくパソコンで設定したい場合は、下記取扱説明書に従って本製品をセットアップしてください。

今までの Wi-Fi ルーターと交換する場合

2-A 引っ越しガイドの 2 「無線引っ越し機能を使う」を参照してください。

※スマートフォンが手元にない場合、「スマート引っ越し」で Wi-Fi ルーターの設定を引っ越しできません。

新規に Wi-Fi ルーターを使う場合

本紙 3 「新規に Wi-Fi ルーターを使う場合」を参照してください。

ほか製品と組み合わせて電波の範囲を広げたい場合

下記 URL (QRコード) を参照してください。

86886.jp/wsr-5400ax6p_ex/



○：対応 ー：非対応

スマートフォンとパソコンでのセットアップの違い

	セットアップの種類	スマートフォンで設定する	パソコンで設定する
今までの Wi-Fi ルーターと交換する	「スマート引っ越し」で Wi-Fi ルーターの設定を引っ越しす ケース1	○	ー
	「無線引っ越し機能」で Wi-Fi ルーターの設定を引っ越しす ケース2	○	○
Wi-Fi ルーターが故障して買い替えた	以前の Wi-Fi ルーターで「スマート引っ越し」を使用していた場合 ケース1 (ステップ4以降の手順)	○	ー
	新規に設置する場合 (スマート引っ越し) を使用していたか分からずの場合は ケース3	○	○
新規に Wi-Fi ルーターを使う	新規に設置する場合 ケース3	○	○
ほか製品と組み合わせて電波の範囲を広げる	Wi-Fi EasyMesh™を使用して接続 2-B Wi-Fi EasyMesh™での接続手順	○	○
	Wi-Fi EasyMesh™を使用しないで接続 4 ユーザーマニュアル	○(※2)	○

※2 上記「ほか製品と組み合わせて電波の範囲を広げる場合」を参照して設定してください。

引っ越し方法

設定を引っ越しする方法は、「スマート引っ越し」と「無線引っ越し機能」の2つがあります。それぞれ機能の使用条件がありますので、ご確認の上ご利用ください。

スマート引っ越しを使用する（当社製 Wi-Fi ルーター限定）

スマートフォンで「AirStation アプリ」を使って、当社製 Wi-Fi ルーターの SSID、暗号化キー、プロバイダー接続情報などを、サーバーにアップロードし、その設定を引っ越し機能です。



※引っ越しした後は、スマートフォンやタブレット、PCなどの再設定は不要でそのまま使えます。

お使いの Wi-Fi ルーター、およびファームウェアの対応を下記 URL で確認してください。

86886.jp/smart-hikkoshi_faq/



スマート引っ越しへの対応には、下記の2種類があります。

・スマート引っ越し対応製品

引っ越し元、引っ越し先どちらにも使用できる Wi-Fi ルーターです。

・設定アップロードのみ対応製品

引っ越し元として使用できる Wi-Fi ルーターです。引っ越し先にはできません。

無線引っ越し機能を使用する

Wi-Fi ルーター本体の WPS または AOSS ボタンを押して、今までの Wi-Fi ルーターで使用していた「SSID」「暗号化キー」のみを本製品へ引っ越し機能です。ボタンを押すだけで引っ越しできるので、スマートフォンは不要です。

ケース 3

新規に Wi-Fi ルーターを使う場合

ご確認ください プロバイダーの提供する回線に接続できなかった場合、下記情報が必要となりますので、あらかじめ確認してください。

■ プロバイダーから提供された書類を準備 书類の契約内容をご確認ください
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー名、あります。プロバイダーとの契約内容の書類に下記のようないかなる契約をしているかを設定時に選択が必要な場合があります。プロバイダー キーワードがあるか確認してください。
○PPPoE ○DHCP ○v6プラス ○IPv6オプション
○transix ○クロスパス ○OCNバーチャルコネクト


・IPv6(iPoE/IPv6) 対応確認については、下記 URL を確認してください。
<https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html>

・書類が見つからない場合、契約内容が分からず場合は、プロバイダーのお問い合わせ窓口に確認してください。


1 本製品を設置・配線する

① プロバイダーから提供された機器（光回線終端装置やモデムなど）の電源を OFF にします。
お使いの回線によっては、30 分以上電源を切らないと、本製品経由でインターネットに接続できない場合があります。


② プロバイダーから提供された機器（光回線終端装置やモデムなど）にパソコンなど他の機器が LAN ケーブルでつながっている場合は、LAN ケーブルを取り外します。
その後、プロバイダーから提供された機器（光回線終端装置やモデムなど）の電源を入れます。
機器の電源を入れる順番を誤ると正しく接続できないことがあります。



③ プロバイダーから提供された機器（光回線終端装置やモデムなど）と本製品背面の INTERNET 端子を LAN ケーブルで接続します。



④ 本製品背面の AUTO/MANUAL スイッチが「AUTO」になっていることを確認します。



⑤ AC アダプターを本製品とコンセントに接続します（電源が自動で ON になります）。



電源が入らない場合は、AC アダプターが正しく接続されているかを確認してください。

⑥ AC アダプターを接続してから約 1 分後、本製品前面のランプの状態を確認します。

統いてスマートフォン・タブレットやパソコンを本製品に接続します。

スマートフォン・タブレットを接続する場合は下記の 2-A へ、パソコンを接続する場合は右上の 2-B へ進んでください。

2-A スマートフォン・タブレットを本製品に接続する

接続方法には、下記の 2 つがあります。いずれかの方法で接続してください。

・暗号化キーを入力する方法

・専用アプリで QR コードを読み取る方法

暗号化キーを入力する方法

① スマートフォンやタブレットの電源を ON にします。



② スマートフォンやタブレットの画面で「設定」をタップし、設定画面を表示します。



③ 「Wi-Fi」をタップします。



④ セットアップカードの「SSID (5GHz)」または「SSID (2.4GHz)」に記載の接続先をリストから選択します。



SSID の末尾に「WPA3」の文字が追加された SSID が表示されることがあります。「WPA3」の文字が追加されたときよりも強固なセキュリティで接続ができます。


⑤ 「暗号化キー」を入力し、「接続」をタップします。



Wi-Fi の接続が確立されると、スマートフォンの画面に「接続成功！」と表示されます。

⑥ 接続できたことを確認します。


iOS の場合は、右側に表示される「接続済み」マークが表示されることを確認します。Android の場合は、「接続済み」と表示されることを確認します。



右記の 3 へ進んでください。

専用アプリで QR コードを読み取る方法


① App Store または Google Play で「QRsetup」を検索してインストールします。



② 「QRsetup」をタップし、QR コードの読み取り画面を表示します。

※カメラや位置情報へのアクセス許可を求める画面が表示された場合は、許可してください。

③ セットアップカードに記載されている QR コードをスマートフォンで読み取ります。



右記の 3 へ進んでください。

うら面

2-B パソコンを本製品に接続する

接続方法には、下記の 2 つがあります。いずれかの方法で接続してください。

・Wi-Fi で接続する方法

・有線（LAN ケーブル）で接続する方法（LAN 端子のあるパソコンに限ります）

Wi-Fi で接続する方法

① パソコンの電源を ON にします。

② Windows の場合は、タスクトレイのいずれかのアイコン（□ ◎ ■ □）をクリックします。

Windows 11 の場合は、表示された画面で □ をクリックします。

Windows 8.1 の場合は、デスクトップ画面で操作してください。

Mac の場合は、画面上部のバーから、アイコン（ ⓘ ）を選択します。

③ セットアップカードの「SSID (5GHz)」または「SSID (2.4GHz)」に記載の接続先をリストから選択します。

※SSID の末尾に「WPA3」の文字が追加された SSID が表示されることがあります。「WPA3」の文字が追加された SSID が選択された場合、WPA3 対応の端末で接続することができます（通常の SSID を選択したときよりも強固なセキュリティでの接続ができます）。

④ セットアップカードの「暗号化キー」に記載の文字を入力します。


⑤ Windows の場合は、手順③で選択した接続先に「接続済み」または「接続」と表示されることを確認します。

Mac の場合は、画面上部のバーのアイコン（ ⓘ ）が灰色から黒色になることを確認します。

下記の 3 へ進んでください。

有線（LAN ケーブル）で接続する方法

① 本製品背面の LAN 端子とパソコンを LAN ケーブルでつなぎます。



この接続は、この状態でも問題ありません。

この接続は、この状態でも問題ありません。