


MAX この取扱説明書は大切に保管してください。

# マックス 紙そろえパンチャー EP-50CNII 取扱説明書



- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁止されています。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

このたびは、マックス 紙そろえパンチャー EP-50CNII をご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## ご使用上の注意

- 表示について**  
この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。
- 警告** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**お願い** 本機が故障して修理が必要となることと想定される操作や、現状復帰するために、リセットなどの操作が必要になるので絶対に実行してはけません。

**MEMO** 操作のポイントおよび知っていることと便利なお知らせが書いてあります。

**ページ** 取扱説明書のページが異なる場合に参照するところが書いてあります。

- 絵表示について**
- △ 記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くに表示は具体的な注意内容です。
- ⊘ 記号は「してはならないこと」を意味しています。この記号の中や近くに表示は具体的な禁止内容です。
- 記号は「しなければならないこと」を意味しています。この記号の中や近くに表示は具体的な指示内容です。

## ご使用上の注意

- 警告**
- 本機は絶対に分解または改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 本機の内部に指、ペン、針金などの異物を差し込まないでください。故障や感電、けがの原因になります。
- 電源は直接コンセントから取り、2足コンセントはしないでください。火災の原因になります。
- 電源コードの上に重いものを絶対にのせないでください。コードが傷つくと、火災の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。
- 水、薬品などが本機にからさないようにしてください。故障や火災、感電の原因になります。
- ロック解除スイッチを押す際は針金など導電性の金属などで押さないでください。故障や感電、けがの原因になります。
- 電源は100V専用コンセントを使用してください。100V以外の電源を使用すると、故障や火災、感電の原因になります。
- 万一内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントからすぐに抜いて販売店に修理を依頼してください。そのまま利用すると故障や火災、感電の原因になります。
- 故障のまま本機を使わないでください。煙が出ている、変な音やにおいがあるなど故障のまま利用すると火災、感電の原因になります。電源プラグをコンセントからすぐに抜いて販売店に修理を依頼してください。

- 注意**
- 用紙ガイドを持って本機を持ち運ばないでください。落下してけがや故障の原因になります。
- 大きな容量を必要とする機器（冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等）とコンセントを共用しないでください。電圧が下がって本機が誤動作する可能性があります。
- 紙や布を本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。
- 長時間使用しない時は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 設置場所を移動する時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。無理をするとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。
- 電源プラグは定期的に清掃してください。長い間にホコリがたまり、火災や故障の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っばらずに必ず電源プラグを持って抜いてください。コードが破損して火災や感電の原因になります。
- 本機は必ず水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。

## ご使用方法

### 1 用紙のセット

用紙を用紙挿入口に入れます。上からトントンと紙を揃えます。

**お願い**

- 最大使用枚数またはそれに近い枚数を連続パンチした場合は、使用環境にもよりますが、モーターの力が落ち穴あけ速度が遅くなったり、パンチ刃が途中で止まる場合があります。その場合は、少し休ませてから(約15~20分)ご使用ください。
- 用紙に静電気や折り曲げなどがある場合には、紙が揃いにくくなり、適正な位置に穴あけできないことがあります。その場合は左右から手で揃えてください。

### 2 用紙の位置合わせ、穴あけ開始

#### A4横・B5横・レターサイズ横の場合

「用紙選択レバー」を横方向に動かし、穴あけする用紙サイズの位置に合わせます。

用紙選択レバー

「スタートボタン」を押します。パンチ穴をあけます。

**お願い**

- スタートボタンを押し続けると、紙揃え→穴あけのサイクルを繰り返します。故障の原因となりますので、スタートボタンを押し続けるのは1秒以内にしてください。

## ご使用方法

### それ以外のサイズの場合

センター位置ゲージ

用紙幅ゲージ

用紙幅ゲージ

「スタートボタン」を押します。パンチ穴をあけます。

**お願い**

- スタートボタンを押し続けると、紙揃え→穴あけのサイクルを繰り返します。故障の原因となりますので、スタートボタンを押し続けるのは1秒以内にしてください。

### 3 用紙の取り出し

機械は約3秒で止まります。用紙を取り出してください。

**MEMO**

- 穴径、奥行、ピッチの調節変更はできません。

穴径約6mm  
奥行約12mm  
ピッチ約80mm

## 同梱品をご確認ください

- パッケージには、以下のものが同梱されています。
- 本体 ..... 1台
- 用紙ガイド ..... 1枚
- 取扱説明書 兼 保証書(本書) ..... 1台
- お客様登録のお願い ..... 1部

**お願い**

- お手数ですが、「お客様登録のお願い」に記載している方法(スマホ・タブレットまたはPC入力等)にてお客様登録をお願いします。
- 操作がわからなくなった時は、本書をお読みいただけますよういつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

## 各部の名称とはたらき

- 用紙挿入口** ●パンチする用紙を挿入します。PPC用紙(64g/m<sup>2</sup>=55kg紙)で約50枚の紙が入ります。  
**お願い** ●紙以外のものをいれようと故障の原因となります。
- 用紙幅ゲージ** ●自動紙揃えできないサイズの紙をパンチする時に、このゲージを目安にします。(横方向)
- 用紙選択レバー** ●A4横、レター、B5横はレバーを合わせて自動紙揃えできます。(横方向)  
**MEMO** ●それ以外のサイズ、用紙方向は自動紙揃えできないので、用紙幅ゲージ、センター位置ゲージを目安に手で揃えてください。
- センター位置ゲージ** ●自動紙揃えできないサイズの紙をパンチする時に、用紙のセンターをこのマークを目安に合わせます。
- スタートボタン** ●紙を差し込み、スタートボタンを押すごとに、紙揃えとパンチを自動で行います。  
**お願い** ●スタートボタンはしっかり押しください。軽く押すと、最後まで動作しない場合があります。その場合は、再度スタートボタンを押してください。  
●スタートボタンを長く押し続けると、紙揃えとパンチの動作を繰り返します。押し続けるのは1秒以内にしてください。
- 電源ランプ** ●通電状態を表示します。電源コードをコンセントに差し込むと、ランプが点灯します。
- ロック解除スイッチ(穴)** ●パンチがロックしてしまった時に、プラスチック製の細い棒を入れて奥のロック解除スイッチを押すと、パンチが逆回転し、用紙から刃が抜かれます。  
**警告** ●ロック解除スイッチを押す際は針金など導電性の金属などで押さないでください。故障や感電、けがの原因になります。  
**お願い** ●中のスイッチは固くしていますので、折れにくい棒で行ってください。
- 用紙ガイド** ●使用する時に本体に取付けてください。A3縦など大型サイズの用紙をガイドします。  
**お願い** ●用紙ガイドは奥までしっかりと差し込んでください。
- スタートボタン** ●紙を差し込み、スタートボタンを押すごとに、紙揃えとパンチを自動で行います。  
**お願い** ●スタートボタンはしっかり押しください。軽く押すと、最後まで動作しない場合があります。その場合は、再度スタートボタンを押してください。  
●スタートボタンを長く押し続けると、紙揃えとパンチの動作を繰り返します。押し続けるのは1秒以内にしてください。
- 電源ランプ** ●通電状態を表示します。電源コードをコンセントに差し込むと、ランプが点灯します。
- ロック解除スイッチ(穴)** ●パンチがロックしてしまった時に、プラスチック製の細い棒を入れて奥のロック解除スイッチを押すと、パンチが逆回転し、用紙から刃が抜かれます。  
**警告** ●ロック解除スイッチを押す際は針金など導電性の金属などで押さないでください。故障や感電、けがの原因になります。  
**お願い** ●中のスイッチは固くしていますので、折れにくい棒で行ってください。
- ダストボックス** ●穴あけした抜きカスは、本体背面のダストボックスにたまります。たまった抜きカスはダストボックス上部を手前に倒してから、上に引き上げてボックスを外し、捨ててください。
- 電源コード** ●使用する時にコンセントに差し込んでください。差し込むと電源が入り、電源ランプが点灯します。

## メンテナンス

### 1 抜きカスがたまったら

●「ダストボックス」を手前に倒します。

●「ダストボックス」を上へ引き上げて外し、中の抜きカスを捨ててください。

●「ダストボックス」を元に戻してください。

### 2 機械がロックして用紙が取り出せなかったら

**警告**

- ロック解除スイッチを押す際は針金など導電性の金属などで押さないでください。故障や感電、けがの原因になります。

●「ロック解除」スイッチを細い棒で押しください。パンチが逆回転し、用紙から刃が抜かれます。

●用紙を取り出してください。

### 3 機械本体中にクリップなどの異物が落ちたときは

●パンチの刃に当たり故障の原因となりますのですぐに取り出してください。

本体底面

本機底面に取り出し穴があります。本体をゆすりながら中の異物を穴まで移動させて取り出してください。

## こんなときは

ご不明な点は下記へお問合せください  
ホームページ <https://wis.max-hd.co.jp/op/>  
お客様相談ダイヤル **0120-510-200** (土日・当社指定休日を除く)  
※「パンチ」ディスプレイを利用しています。通話内容は対応品質向上のため録音させていただきます。

現象	チェック方法	処置
電源ランプがつかない	電源コードがコンセントに差し込まれていますか?	コンセント(AC100V)に差し込んでください。
スタートボタンを押しても動かない	電源コードがコンセントに差し込まれていますか?	コンセント(AC100V)に差し込んでください。
用紙が揃わない	用紙はA4横方向、レター横方向、B5横方向のいずれかですか? 用紙選択レバーは用紙のサイズに合わせていますか? 用紙の中に折れ曲がっているものや、静電気がついてしまっているものはありませんか?	A4横方向、レター横方向、B5横方向以外には紙挿入後、手で揃えてからスタートボタンを押してください。 用紙選択レバーを用紙サイズに合わせてください。 折り曲げや静電気が発生している場合は、手で揃えてからスタートボタンを押してください。
用紙が抜けない	用紙がホツキスどめやのり付けがされているものがありますか? 買込後の抜きカスが穴に詰まっていますか?	ホツキスやのり付けを取ってから用紙を入れるか、手で揃えてからスタートボタンを押してください。 もう一度、スタートボタンを押してください。
穴あけに時間がかかる	最大使用枚数またはそれに近い枚数を連続でパンチしていませんか?	少し休ませてから(約15~20分)ご使用ください。
穴あけができない	パンチ刃が磨耗していることが考えられます。 最大使用枚数またはそれに近い枚数を連続でパンチしていませんか?	お買い求めの販売店またはお近くのマックスエンジニアリングサービス(株)窓口までご相談ください。 少し休ませてから(約15~20分)ロック解除スイッチを細い棒で押し、パンチ刃を逆転してください。
中にクリップなどの異物が落ちた		底面の異物取り出し穴から本体をゆすりながら異物を移動させて取り出してください。 異物によっては取り出しにくいので、クリップなどしたままで穴あけ作業はしないでください。

●以上の処置を行っても、正常に復帰できない場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはお近くのマックスエンジニアリングサービス(株)窓口まで、ご相談ください。